

RAY (レイ)
取扱方法です。
バッテリーは
付属の説明書
をお読みください。



バッテリーに
USB端子を入れて
ください。
使用前にフル充電
してください。



本体の赤いジャック
に端子を入れてくだ
さい。
バッテリー本体の横に
スイッチがあります。
ONにしますと昇電機の
LEDが点灯します。



本体のスイッチを
ONします。
ファンが回転します。



フルイをセットしてください。円形の細かい網が下になります。円錐フルイが上で重なります。



焙煎機を網に向けて豆を入れてください。本体スイッチは直前でONにしてファンを回転させてください。



焙煎豆をスプーン等で攪拌して、空気を入れてチャフを落としてください。回転は4分～5分で全回で回ります。少し経ちますと、回転の強弱が有りますが、故障ではありません。昇電機の保護回路にてバッテリーの消耗を防ぎます。



人肌以下で触れる位になりましたらOFFにしてください。バッテリー、コネクタ等配線も外してください。下のフルイにチャフが溜ります。

