

RAY (レイ)

取扱方法です。

バッテリーは
付属の説明書を
お読みください。

必ず付属バッテリーを
おつかいください。

付属黒バッテリーに
USB端子を入れて
ください。

使用前にフル充電
してください。

1回3分位で、4回目安
にて満充電してください。

回転の強弱は故障ではありません。
その時は、USBジャックを差し替
えてみてください。

本体の赤いジャック
に端子を入れてくだ
さい。

バッテリー本体の横に
スイッチがあります。
ONにしますと昇電機の
LEDが点灯します。

本体のスイッチを
ONします。
ファンが回転します。



フルイをセットしてください。円形の細かい網が下になります。円錐フルイが上で重なります。



焙煎機を網に向けて豆を入れてください。本体スイッチは直前でONにしてファンを回転させてください。



焙煎豆をスプーン等で攪拌して、空気を入れてチャフを落としてください。回転は4分～5分で全回で回ります。



少し経ちますと、回転の強弱が有りますが、故障ではありません。
昇電機の保護回路にてバッテリーの消耗を防ぎます。
その場合はUSBジャックを入れ替えてみてください。

人肌以下で触れる位になりましたらOFFにしてください。バッテリー、コネクター等配線も外してください。下のフルイにチャフが溜ります。

